

DER UNFALL- MELDEDIENST FÜR ALLE PKW.

Schnell und unkompliziert installiert, ist der Unfallmelde-
dienst (UMD) eine einfache Nachrüstmöglichkeit zur
Unfallerkennung. Im Schadenfall setzt er automatisch
einen Notruf ab – so ist Hilfe sofort unterwegs.



UMD

UMD 

Richtig einrichten, sicher fahren:
Machen Sie Ihren UMD startklar!
Allzeit gute Fahrt – Ihr Unfallmeldedienst.



 Sparkassen
Versicherung
Sachsen

DER UNFALLMEDEDIENST FÜR IHRE SICHERHEIT

Jedes Jahr verunglücken in Deutschland 400.000 Menschen bei Verkehrsunfällen. Jede Minute wird ein Mensch dabei verletzt, alle zwei Stunden stirbt ein Mensch auf deutschen Straßen. Durch die eCall-Technologie könnten nach Angaben der EU-Kommission 2.500 Verkehrstote pro Jahr in Europa vermieden werden. Mit dem Unfallmelder haben Sie die direkte Verbindung zum Unfallmeldedienst (UMD) im Auto. Er sorgt bei einem Unfall für schnelle Hilfe – ganz automatisch.

DIE FUNKTIONEN DES UNFALLMEDEDIENSTES



1. Automatisches Auslösen

Im Falle eines Unfalls löst die „SV Sachsen Unfallmeldedienst“-App bei angeschlossenem Unfallmeldestecker automatisch eine Unfallmeldung aus. Die „SV Sachsen Unfallmeldedienst“-App setzt sich dabei selbstständig – sowohl telefonisch als auch mittels eines Datenpaketes - mit dem Unfallmeldedienst Ihrer Versicherung in Verbindung




1. Manuelles Auslösen

Wollen Sie einen schweren Unfall melden, so drücken Sie den linken Alarmknopf (Rettung anfordern) in der „SV Sachsen Unfallmeldedienst“-App. Im Falle einer beabsichtigten Pannenmeldung klicken Sie auf den rechten Alarmknopf (Unfall / Panne). Die „SV Sachsen Unfallmeldedienst“-App setzt sich über ihr Smartphone mit dem Unfallmeldedienst in Verbindung.

Der Unfallmeldedienst benötigt für den Betrieb einen ausreichenden Empfang des Mobilfunknetzes. Bei schlechtem Empfang, wird über einen technisch robusteren Übertragungsweg (SMS) eine Unfallmeldung gesendet. Weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung.

Welche technischen Voraussetzungen Ihr Smartphone erfüllen muss, erfahren Sie unter www.umd.mobi.de

STARTKLAR. RICHTIG EINRICHTEN. SICHER FAHREN.



1. Installieren und starten Sie die „SV Sachsen Unfallmeldedienst“-App. Geben Sie geforderten Informationen ein.



2. Stecken Sie den Unfallmeldestecker in eine 12V-Steckdose Ihres Fahrzeuges. Beim Einschalten der Zündung des Fahrzeuges signalisiert das Blinken der LED-Anzeige am Stecker das er mit Strom versorgt wird.



3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones und öffnen Sie die „SV Sachsen Unfallmeldedienst“-App. Wählen Sie im Menü „Registrierung“ und folgen Sie den Anweisungen.

WIE KOMME ICH AN DEN UNFALLMEDEDIENST?



QR-Code bzw. www.sv-sachsen.de/unfallmeldedienst

SVS-Hotline: 0351 4235-8824